avoset™

Guide rapide

Administration continue

Version logicielle 3.0

eitan medical avoset™

Table des matières

Perfusion continue - Fonctions de base

Passer en revue les paramètres de perfusion préprogrammés 4
Passer en revue les paramètres de perfusion pendant la perfusion 5
Programmer une nouvelle perfusion 6
Modifier les paramètres de perfusion avant le début de la perfusion 8
Modifier le débit pendant la perfusion 9

Ce guide rapide fournit des directives sur les fonctionnalités de base de la pompe de perfusion Avoset. Si vous n'êtes pas un soignant, veuillez vous référer au guide d'informations importantes sur l'utilisation, pour obtenir des informations supplémentaires et relatives à l'utilisation en toute sécurité du produit.

Pour les soignants utilisant le guide rapide, veuillez vous référer au manuel d'utilisation et aux conditions d'utilisation du matériel de formation disponible sur notre site Web :

www.eitanmedical.com/term_training_materials

Cette page est laissée intentionnellement vierge

Passer en revue les paramètres de perfusion préprogrammés

Appuyer sur SUIVANT pour naviguer entre les paramètres de perfusion

Appuyer sur le bouton multifonction REVOIR pour voir les paramètres de perfusion

1er paramètre :
Le débit de perfusion

2e paramètre :
Le volume total à perfuser pendant la perfusion

3e paramètre :
Le temps nécessaire pour terminer la perfusion.
Appuyer sur TERMINÉ pour terminer le passage en revue des paramètres

Retour à l'affichage principal (l'option REVOIR est à nouveau disponible)

En fonction de la programmation de la perfusion, des paramètres supplémentaires peuvent être affichés. Se reporter au manuel d'utilisation pour plus d'informations.

Passer en revue les paramètres de perfusion pendant la perfusion

Appuyer sur SUIVANT pour faire défiler les paramètres de perfusion

Appuyer sur le bouton multifonction INFO pour voir les paramètres de perfusion

1er paramètre :
Le temps restant avant la fin de la perfusion

2e paramètre :
Le volume total qui a été perfusé est affiché

3e paramètre :
Le volume restant à perfuser est affiché. Appuyer sur le bouton multifonction TERMINÉ pour naviguer dans l'écran principal

Retour à l'affichage principal (l'option INFO est à nouveau disponible)

En fonction de la programmation de la perfusion, des paramètres supplémentaires peuvent être affichés. Se reporter au manuel d'utilisation pour plus d'informations

Conseil : appuyer longuement sur le bouton d'action SUIVANT pour revenir à l'écran d'accueil

Programmer une nouvelle perfusion - **Programmation basée sur le débit**

Lorsque la pompe n'a pas de programme de perfusion prédéfini, elle peut être programmée manuellement soit avec le débit et le VAP, soit avec le VAP et durée, selon la configuration de la pompe.

1. Utiliser les touches + / − et appuyer sur OK une fois le débit requis atteint

2. Utiliser les touches + / − et appuyer sur OK une fois le VAP requis atteint

3. Passer en revue les paramètres définis, puis appuyer sur le bouton multifonction CONFIRMER pour confirmer le programme

4. Appuyer sur START PAUSE pour démarrer la perfusion

L'icône Exécution tourne

Le voyant vert clignote

5. La perfusion est en cours

Noter que la pompe supprime les paramètres de perfusion une fois la perfusion terminée.

Programmer une nouvelle perfusion - **Programmation basée sur la durée**



1. Utiliser les touches + / − et appuyer sur OK une fois le VAP requis atteint

2. Utiliser les touches + / − et appuyer sur OK une fois la durée requise atteinte

3. Appuyer sur le bouton multifonction SUIVANT pour revoir les paramètres définis



4. Revoir le VAP défini, puis appuyer sur le bouton multifonction CONFIRMER pour le confirmer

5. Revoir la durée définie, puis appuyer sur le bouton multifonction CONFIRMER pour la confirmer

6. Revoir le débit calculé, puis appuyer sur le bouton multifonction CONFIRMER pour confirmer le programme

7. Appuyer sur START PAUSE pour démarrer la perfusion

L'icône Exécution tourne

Le voyant vert clignote

8. La perfusion est en cours

Modifier les paramètres de perfusion avant le début de la perfusion

Avant de démarrer la perfusion, vous pouvez modifier les paramètres programmés - VAP et soit le débit soit la durée (selon la méthode de programmation configurée). Les modifications s'appliquent également aux futures perfusions répétées. L'exemple ci-dessous montre comment modifier le débit et garder le VAP inchangé.

1. Appuyer sur le bouton multifonction MODIFIER pour modifier les paramètres de perfusion



2. La saisie d'un mot de passe peut être requise.

Modifier le débit de perfusion

3. La pompe vous invite à définir le débit. Utiliser les touches + / − pour augmenter/diminuer le débit

4. Appuyer sur le bouton multifonction OK pour définir le débit.

5. Pour modifier des paramètres supplémentaires, appuyer sur le bouton multifonction OUI, et pour terminer l'édition, appuyer sur NON

6. Appuyer sur le bouton multifonction CONFIRMER pour confirmer le débit sélectionné

7. Appuyer sur START PAUSE pour démarrer la perfusion

L'icône Exécution tourne

Le voyant vert clignote

8. La perfusion est en cours

Modifier le débit pendant la perfusion

La nouvelle valeur sera enregistrée pour les futures perfusions.

1. Appuyer sur START PAUSE pour mettre la perfusion en pause

2. Appuyer sur le bouton multifonction MODIFIER



3. La saisie d'un mot de passe peut être requise

4. La pompe vous invite à définir le débit.

Utiliser les touches + / − pour augmenter/diminuer le débit

5. Appuyer sur le bouton multifonction OK une fois le débit requis atteint

6. Appuyer sur le bouton multifonction CONFIRMER pour confirmer le débit sélectionné

7. Appuyer sur START PAUSE pour reprendre la perfusion

8. La perfusion est en cours

L'icône Exécution tourne

Le voyant vert clignote

Cette page est laissée intentionnellement vierge

Cette page est laissée intentionnellement vierge

eitan medical avoset™

EU REP

MedNet EC-REP IIb GmbH
Borkstrasse 10
48163 Münster, Germany

Eitan Medical Ltd.
29 Yad Haruzim St.
P.O. Box 8639
Netanya 4250529, Israel

fre

CE 0123

Guide rapide Avoset 3.0 Français Administration continue | 15132-048-1195-UM | Rév.01